



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH HÒA
MECHANICAL - ELECTRICAL - ALARM

Chuyên nghiệp - Uy tín
 • 10 tháng bảo hành
 • 24/24 Hotline
 • 2021 Yên Kỳ Sơn
 VP002, 33 Thụy Sĩ

Liên lạc ngay & miễn cước
 Hotline: 0918 333 333
 Địa chỉ: 33 Thụy Sĩ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 Email: vinhhoa@vinhhoamech.com
 Tel: 08 35171590 Fax: 08 35171992

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 使用說明
TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY
消防幫浦控制箱

I. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 動作原理
 Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy (J.P), máy bơm bù áp sẽ hoạt động dựa trên cài đặt của công tắc áp suất nước lên, máy bơm bù áp sẽ ngừng cài đặt của công tắc áp suất mà cho hệ thống và tự động ngừng khi công trình hoạt động, nếu bơm điện bị hỏng thì bơm diesel hoạt động tự động theo mức cài đặt của công tắc áp suất lắp ống giảm xuống chạm ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất máy bơm bù áp (J.P), máy bơm bù áp sẽ hoạt động để bù lại lượng nước thất thoát. Khi áp suất trong đường ống đạt mức cài đặt của công tắc áp suất, máy bơm sẽ tự động ngừng hoạt động. Khi có sự cố thất thoát không bù đủ lưu lượng nước, áp suất vẫn giảm và chạm ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất, máy bơm điện hoạt động cấp lượng nước suất trên đường ống đạt ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất, nếu sự cố, máy bơm DIESEL (D.P) tự động khởi động để thay thế bơm điện.

Trên đường ống của tủ điều khiển có một cảm biến áp suất để theo dõi áp suất nước trong đường ống. Khi áp suất trong đường ống giảm xuống chạm ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất máy bơm bù áp (J.P), máy bơm bù áp sẽ hoạt động để bù lại lượng nước thất thoát. Khi áp suất trong đường ống đạt mức cài đặt của công tắc áp suất, máy bơm sẽ tự động ngừng hoạt động. Khi có sự cố thất thoát không bù đủ lưu lượng nước, áp suất vẫn giảm và chạm ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất, máy bơm điện hoạt động cấp lượng nước suất trên đường ống đạt ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất, nếu sự cố, máy bơm DIESEL (D.P) tự động khởi động để thay thế bơm điện.

Trên đường ống của tủ điều khiển có một cảm biến áp suất để theo dõi áp suất nước trong đường ống. Khi áp suất trong đường ống giảm xuống chạm ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất máy bơm bù áp (J.P), máy bơm bù áp sẽ hoạt động để bù lại lượng nước thất thoát. Khi áp suất trong đường ống đạt mức cài đặt của công tắc áp suất, máy bơm sẽ tự động ngừng hoạt động. Khi có sự cố thất thoát không bù đủ lưu lượng nước, áp suất vẫn giảm và chạm ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất, máy bơm điện hoạt động cấp lượng nước suất trên đường ống đạt ngưỡng cài đặt của công tắc áp suất, nếu sự cố, máy bơm DIESEL (D.P) tự động khởi động để thay thế bơm điện.

II. CÁCH VẬN HÀNH MÁY BƠM: 幫浦運作方式
 Các máy bơm được điều khiển hai chế độ: tự động (AUTO) và bằng tay (MAN).
 Các phòng bơm có thể được điều khiển bằng tay (MAN) hoặc tự động (AUTO) để khởi động.

1. Máy bơm bù áp (JOCKEY PUMP): Đặt công tắc điều khiển ở vị trí MAN; Nhấn STAR, bơm hoạt động và nhấn STOP, bơm ngừng hoạt động. Đặt công tắc điều khiển ở vị trí AUTO; Bơm tự động hoạt động khi mở van chữa cháy hoặc áp suất trong đường ống giảm thiểu. Đặt công tắc điều khiển ở vị trí OFF; bơm không hoạt động.

2. Máy bơm điện (ELECTRIC PUMP): Đặt công tắc điều khiển ở vị trí MAN; Nhấn STAR, bơm hoạt động và nhấn STOP, bơm ngừng hoạt động. Đặt công tắc điều khiển ở vị trí AUTO; Bơm tự động hoạt động khi mở van chữa cháy hoặc áp suất trong đường ống giảm thiểu. Đặt công tắc điều khiển ở vị trí OFF; bơm không hoạt động.

3. Máy bơm DIESEL (DIESEL PUMP): Đặt công tắc điều khiển ở vị trí MAN; Nhấn STAR, bơm hoạt động và nhấn STOP, bơm ngừng hoạt động. Đặt công tắc điều khiển ở vị trí AUTO; Bơm tự động hoạt động khi bơm điện không hoạt động. Đặt công tắc điều khiển ở vị trí OFF; bơm không hoạt động.

III. LƯU Ý KHI VẬN HÀNH: 運作時需注意項目:

- ▶ Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp và các thông số cài đặt trước khi vận hành.
- ▶ Trong vận hành, cần phải kiểm tra kỹ nguyên nhân và khắc phục hoàn toàn sự cố mới đưa hệ thống vào vận hành trở lại.
- ▶ Thường xuyên kiểm tra dầu và nhớt máy bơm Diesel. Xạc bình Accu 24/24h chế độ AUTO.
- ▶ Không được tự ý điều chỉnh các thông số trên tủ điều khiển.
- ▶ Phải kiểm tra và vận hành máy bơm hàng tuần để đảm bảo máy bơm hoạt động tốt.
- ▶ Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra do khách hàng vận hành không đúng hướng dẫn và tự ý thay đổi các thông số cài đặt của tủ điều khiển.
- ▶ Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: DT 電話: 08.35171590 - 0948.40.39.38 (MINH TÙNG)

Related Products



—

[pk7](#)



—

[pk6](#)



—

[pk5](#)



—

[pk4](#)



-

[pk3](#)



-

[pk2](#)